

面板按键操作说明

一. 进入设置菜单

长按确认键，屏幕显示“----”，松开按键，再次按一下确认键，屏幕显示“F1”，进入设置菜单，此时每隔 5 秒，所有 DMX512 灯具会动作 5 秒。

二. 设置工程密码

在屏幕显示“F1”时，按确认键进入密码设置功能，屏幕显示 4 个数字，如“1234”，按加减键显示“no”或者三位的数字，“no”表示没有开启次数加密功能，有数字表示开启了次数加密功能，数字值为剩余的使用次数。再次按加会显示“SEL00”，此时可以设置锁灯的灯具厂家，只要给机器加密，次数到了锁机器的同时会锁灯。

这时再次按一下确认键，屏幕显示“0000”，并且第一位在闪烁，这时按加、减键可以改变数字，数字从 0-F，按确认键跳到下一位来设置，一共设置 7 位密码，密码错误显示“Err”，成功显示“Succ”。

密码必须从原厂获取，客户需要把第一次进去时屏幕显示的数字告知原厂，并且说明加密次数等要求，原厂给回加密的密码字符。

在没有加密的情况下开机，屏幕显示“Hi”，之后显示版本号如“1.1”，在加密了以后，没有到达使用次数开机，屏幕显示 4 个字符，然后才显示版本号，这 4 个字符为解密或者再次加密的验证码，解密或者再次加密时发给原厂，在加密次数到达以后，屏幕闪烁显示 4 个字符，这时机器的 Dmx512 功能每隔 20 秒会进入黑场。

设置灯具加密功能：

- 1、设置锁灯功能，菜单F1进入，按确认显示“1234”再按两次“加”键，显示“SE00”短按“确认”进入选择锁灯的灯具厂家：1-大奇，2-光影，3-辉越。
- 2、选择锁灯厂家后，退出设置，锁灯功能跟以前的加密解密方式保持一致，锁灯控同时也会锁灯具，解锁灯控同时也会解锁灯具
- 3、加密时如果选择了锁灯厂家，输入加密的密码后，机器蜂鸣器会鸣叫20秒后重启。

三. 手动设置继电器功能

长按确认键，屏幕显示“----”，松开按键，再次按一下确认键，屏幕显示“F1”，按加减键，直到屏幕显示“F2”，按确认键进入功能设置。

屏幕显示“CH”，按一下确认键，屏幕显示“oFF”或者“on”，通过加减键或者确认键可以选择开启此功能“on”或者关闭此功能“oFF”。

按返回键，屏幕显示“-CH-”表示功能打开，这时按加减键可以选择设置的场景，如场景 1，屏幕显示“C-01”，按一下确认键进入设置，屏幕显示“L01-”或者“L01”，后面有“-”表示通道打开，通道指示灯也会相应的亮起来，按确认键可以设置开启或者关闭通道，按加减键可以选择设置的通道。

其中“C-41”对应全关场景，“C-42”对应全开场景，“C-43”对应暂停场景，“C-44”对应静音场景。

通过电脑上位机全局设置可以选择清除此功能，并直接调用上位机设置的继电器通道参数。

四. 测试码值功能

长按确认键，屏幕显示“----”，松开按键，再次按一下确认键，屏幕显示“F1”，按加减键，

直到屏幕显示“F3”,按确认键进入功能设置。

这时按墙板可以看到有数字跳动。

长按确认键开启 VOD 配线盒透传功能，开启之后可以直接看到 VOD 发送下来的原始码值。

五. IP 设置

长按确认键，屏幕显示“---”，松开按键，再次按一下确认键，屏幕显示“F1”，按加减键，直到屏幕显示“F4”,按确认键进入功能设置。

按确认键选择设置的位，按返回键退出保存

按加键调整数字

六. 解码器调光功能设置

长按确认键，屏幕显示“---”，松开按键，再次按一下确认键，屏幕显示“F1”，按加减键，直到屏幕显示“F5”,按确认键进入功能设置。

有 ON 和 OFF 两个选项，用于设置使用 DE40 解码器时的调光功能

七. 调光通道渐变功能设置

长按确认键，屏幕显示“---”，松开按键，再次按一下确认键，屏幕显示“F1”，按加减键，直到屏幕显示“F6”,按确认键进入功能设置。

有 ON 和 OFF 两个选项，用于设置调光通道的渐变功能

八. 场景锁定功能设置

长按确认键，屏幕显示“---”，松开按键，再次按一下确认键，屏幕显示“F1”，按加减键，直到屏幕显示“F7”,按确认键进入功能设置。

有进入后选定需要锁定的场景，锁定后墙板和点歌机无法切换场景，当再次触发该锁定场景时才会解锁